

Mittarinlukuohjeita eri mittarityypeille:

Sähkömittarin E120L lukuohje

Näyttölaitteen alapuolella on numerot 1, 2, 3 ja 4.

Perussiirossa:

- Mittari näyttää jatkuvasti kokonaisenergiaa.

Aikasiirrossa:

Päiväaikaan klo 7-22

- Kun kärkikolmio on numero 1:n kohdalla, mittari näyttää päiväenergiaa noin 20 sekuntia.
- Kun kärkikolmio vilkkuu numero 2:n kohdalla, mittari näyttää yöenergiaa noin 5 sekuntia.

Yöaikaan klo 22-7

- Kun kärkikolmio on numero 2:n kohdalla, mittari näyttää yöenergiaa noin 20 sekuntia.
- Kun kärkikolmio vilkkuu numero 1:n kohdalla, mittari näyttää päiväenergiaa noin 5 sekuntia.

Kausisiirossa:

Näytöt samat kuin aikasiirrossa, paitsi

- Numero 1:een (päivärekisteriin) kertyy talviarkipäivien energia (1.11 - 31.3. maanantai-lauantai klo 7-22).
- Numero 2:een (yörekisteriin) kertyy muun ajan energiat (1.11 - 31.3. maanantai-lauantai klo 22-7 ja sunnuntait sekä kesäaika).

Sähkömittarin E120 LiME lukuohje

Näyttölaitteen vasemmassa yläkulmassa näkyy juokseva numero 01, 05, 06, 07 tai 08. Nämä numeronäytöt vaihtuvat näytöllä noin 10 sekunnin välein (01 > 05 > 06 > 07 > 08 > 01 jne.)

Perussiirossa:

- 01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa.

Aikasiirrossa:

- 05:n kohdalla mittari näyttää päiväenergiaa
- 06:n kohdalla mittari näyttää yöenergiaa
- (01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa)

Kausisiirossa:

- 07:n kohdalla mittari näyttää talviarkipäiväenergiaa.
- 08:n kohdalla mittari näyttää muun ajan energiaa
- (01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa)

Sähkömittarin E120 GiME lukuohje

Näyttölaitteen vasemmassa yläkulmassa näkyy juokseva numero 01, 04, 05, 06 tai 07. Nämä numeronäytöt vaihtuvat näytöllä noin 10 sekunnin välein (01 > 04 > 05 > 06 > 07 > 01 jne.)

Perussiirrossa:

- 01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa.

Aikasiirrossa:

- 04:n kohdalla mittari näyttää päiväenergiaa
- 05:n kohdalla mittari näyttää yöenergiaa
- (01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa)

Kausisiirrossa:

- 06:n kohdalla mittari näyttää talviarkipäiväenergiaa.
- 07:n kohdalla mittari näyttää muun ajan energiaa.
- (01:n kohdalla mittari näyttää kokonaisenergiaa).

Oikeassa yläkulmassa oleva musta painonappi on tarkoitettu sähköyhtiön käyttöön.

Ystävällisin terveisin

Forssan Verkkopalvelut Oy